

Ort: Beckum, Neubeckum, Roland

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert Hs,eff (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

von	bis	Dez. 2019	Jan. 2020	Feb. 2020	Mrz. 2020	Apr. 2020	Mai. 2020	Jun. 2020	Jul. 2020	Aug. 2020	Sep. 2020	Okt. 2020	Nov. 2020	Dez. 2020
Dez. 2019		10,278	10,279	10,281	10,289	10,291	10,292	10,293	10,292	10,288	10,289	10,291	10,291	10,290
Jan. 2020			10,280	10,282	10,294	10,296	10,296	10,297	10,296	10,291	10,292	10,294	10,293	10,292
Feb. 2020				10,285	10,302	10,303	10,303	10,304	10,302	10,295	10,296	10,298	10,296	10,295
Mrz. 2020					10,320	10,316	10,314	10,315	10,311	10,300	10,300	10,302	10,299	10,297
Apr. 2020						10,309	10,308	10,310	10,304	10,285	10,288	10,294	10,292	10,291
Mai. 2020							10,306	10,310	10,300	10,271	10,278	10,290	9,633	10,289
Jun. 2020								10,320	10,294	10,243	10,262	10,285	10,286	10,287
Jul. 2020									10,266	10,198	10,243	10,280	10,283	10,285
Aug. 2020										10,111	10,233	10,282	10,285	10,286
Sep. 2020											10,303	10,308	10,298	10,294
Okt. 2020												10,310	10,297	10,294
Nov. 2020													10,288	10,289
Dez. 2020														10,289

SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsperiode (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2020	15.03.2020	Jan 20	Feb 20	10,282
2		10.01.2020	06.09.2020	Jan 20	Aug 20	10,291
3		05.08.2020	31.12.2020	Aug 20	Nov 20	10,285

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.

In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2020	31.01.2020	Jan 20	10,280
2		01.08.2020	30.08.2020	Aug 20	10,111