

Ort: Beckum, Neubeckum, Roland

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert Hs,eff (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

von	bis	Dez. 2014	Jan. 2015	Feb. 2015	Mrz. 2015	Apr. 2015	Mai. 2015	Jun. 2015	Jul. 2015	Aug. 2015	Sep. 2015	Okt. 2015	Nov. 2015	Dez. 2015
Dez. 2014		10,138	10,093	10,127	10,152	10,164	10,165	10,168	10,169	10,169	10,174	10,187	10,192	10,187
Jan. 2015			10,051	10,122	10,157	10,171	10,173	10,176	10,177	10,177	10,182	10,197	10,202	10,195
Feb. 2015				10,202	10,222	10,230	10,225	10,226	10,227	10,225	10,228	10,242	10,242	10,227
Mrz. 2015					10,246	10,251	10,240	10,241	10,240	10,237	10,241	10,256	10,253	10,233
Apr. 2015						10,260	10,233	10,236	10,235	10,230	10,237	10,261	10,256	10,230
Mai. 2015							10,185	10,208	10,213	10,208	10,224	10,261	9,515	10,224
Jun. 2015								10,249	10,242	10,225	10,243	10,280	10,266	10,228
Jul. 2015									10,233	10,207	10,241	10,285	10,267	10,227
Aug. 2015										10,180	10,243	10,292	10,270	10,227
Sep. 2015											10,273	10,307	10,277	10,229
Okt. 2015												10,321	10,277	10,224
Nov. 2015													10,241	10,186
Dez. 2015														10,138

SLP - Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsperiode (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2015	15.03.2015	Dez 14	Mrz 15	10,192
2		10.01.2015	06.09.2015	Jan 15	Aug 15	10,177
3		05.08.2015	31.12.2015	Aug 15	Nov 15	10,270

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.

In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2015	31.01.2015	Jan 15	10,051
2		01.08.2014	30.08.2014	Aug 15	10,180