

Ort: Vellern

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

von	bis	Dez. 2015	Jan. 2016	Feb. 2016	Mrz. 2016	Apr. 2016	Mai. 2016	Jun. 2016	Jul. 2016	Aug. 2016	Sep. 2016	Okt. 2016	Nov. 2016	Dez. 2016
Dez. 2015		10,138	10,225	10,247	10,257	10,264	10,267	10,268	10,268	10,269	10,268	10,272	10,276	
Jan. 2016			10,287	10,287	10,288	10,291	10,292	10,293	10,292	10,293	10,291	10,292	10,294	
Feb. 2016				10,287	10,288	10,292	10,294	10,295	10,294	10,295	10,292	10,294	10,295	
Mrz. 2016					10,289	10,295	10,298	10,299	10,298	10,298	10,295	10,296	10,297	
Apr. 2016						10,306	10,309	10,308	10,305	10,305	10,298	10,299	10,300	
Mai. 2016							10,315	10,311	10,305	10,303	10,293	10,296	9,669	
Jun. 2016								10,305	10,295	10,296	10,283	10,292	10,296	
Jul. 2016									10,283	10,291	10,274	10,290	10,296	
Aug. 2016										10,298	10,270	10,291	10,297	
Sep. 2016											10,242	10,289	10,297	
Okt. 2016												10,301	10,302	
Nov. 2016													10,302	
Dez. 2016														

SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2016	15.03.2016	Dez 15	Mrz 16	10,247
2		10.01.2016	06.09.2016	Jan 16	Aug 16	10,293
3		05.08.2016	31.12.2016	Aug 16	Nov 16	10,291

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.

In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2013	31.01.2016	Jan 16	10,287
2		01.08.2016	30.08.2016	Aug 16	10,298