

Ort: Vellern

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

von	bis	Dez. 2016	Jan. 2017	Feb. 2017	Mrz. 2017	Apr. 2017	Mai. 2017	Jun. 2017	Jul. 2017	Aug. 2017	Sep. 2017	Okt. 2017	Nov. 2017	Dez. 2017
Dez. 2016		10,283	10,268	10,272	10,273	10,276	10,275	10,277	10,274	10,267	10,262	10,263	10,266	10,268
Jan. 2017			10,256	10,267	10,269	10,274	10,273	10,275	10,271	10,263	10,257	10,259	10,263	10,265
Feb. 2017				10,283	10,280	10,284	10,282	10,284	10,279	10,266	10,257	10,260	10,265	10,268
Mrz. 2017					10,277	10,285	10,282	10,285	10,277	10,257	10,246	10,252	10,260	10,265
Apr. 2017						10,295	10,285	10,291	10,277	10,247	10,233	10,243	10,256	10,262
Mai. 2017							10,266	10,285	10,258	10,207	10,194	10,221	9,650	10,257
Jun. 2017								10,328	10,249	10,163	10,162	10,208	10,243	10,256
Jul. 2017									10,167	10,078	10,118	10,191	10,236	10,252
Aug. 2017										9,991	10,102	10,194	10,242	10,256
Sep. 2017											10,160	10,235	10,265	10,270
Okt. 2017												10,280	10,286	10,282
Nov. 2017													10,289	10,283
Dez. 2017														10,278

SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2017	15.03.2017	Dez 16	Mrz 17	10,272
2		10.01.2017	06.09.2017	Jan 17	Aug 17	10,263
3		05.08.2017	31.12.2017	Aug 17	Nov 17	10,194

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.

In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2017	31.01.2017	Jan 17	10,256
2		01.08.2017	30.08.2017	Aug 17	9,991