

Ort: Vellern

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

von	bis	Dez. 2019	Jan. 2020	Feb. 2020	Mrz. 2020	Apr. 2020	Mai. 2020	Jun. 2020	Jul. 2020	Aug. 2020	Sep. 2020	Okt. 2020	Nov. 2020	Dez. 2020
Dez. 2019		10,278	10,279	10,281	10,289	10,290	10,290	10,291	10,284	10,282	10,283	10,286	10,286	10,287
Jan. 2020			10,280	10,282	10,293	10,294	10,293	10,294	10,286	10,283	10,285	10,287	10,287	10,288
Feb. 2020				10,284	10,300	10,301	10,299	10,300	10,288	10,285	10,286	10,289	10,289	10,289
Mrz. 2020					10,318	10,314	10,307	10,308	10,290	10,285	10,287	10,291	10,291	10,291
Apr. 2020						10,304	10,294	10,299	10,266	10,260	10,268	10,279	10,282	10,284
Mai. 2020							10,282	10,294	10,241	10,236	10,253	10,272	9,597	10,282
Jun. 2020								10,319	10,199	10,201	10,238	10,270	10,277	10,281
Jul. 2020									10,074	10,132	10,212	10,262	10,273	10,279
Aug. 2020										10,207	10,274	10,294	10,292	10,291
Sep. 2020											10,311	10,308	10,299	10,295
Okt. 2020												10,307	10,297	10,294
Nov. 2020													10,289	10,290
Dez. 2020														10,290

SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2020	15.03.2020	Jan 20	Mrz 20	10,282
2		10.01.2020	06.09.2020	Jan 20	Aug 20	10,283
3		05.08.2020	31.12.2020	Aug 20	Nov 20	10,292

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.

In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2020	31.01.2020	Jan 20	10,280
2		01.08.2020	30.08.2020	Aug 20	10,207