

Ort: Vellern

Abrechnungsbrennwert nach § 40 GasNZV

Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ (kWh/m³) im Monat:

Die Ermittlung der in den nachfolgenden Tabellen dargestellten mengengewichteten und zeitspannenbezogenen Abrechnungswerte erfolgte nach Maßgabe der G 685.

von	bis	Dez. 2020	Jan. 2021	Feb. 2021	Mrz. 2021	Apr. 2021	Mai. 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Okt. 2021	Nov. 2021	Dez. 2021
Dez. 2020		10,290	10,288	10,295	10,296	10,295	10,301	10,300	10,302	10,303	10,306	10,311	10,319	10,313
Jan. 2021			10,287	10,297	10,298	10,297	10,303	10,303	10,304	10,306	10,309	10,314	10,323	10,316
Feb. 2021				10,308	10,304	10,301	10,309	10,309	10,310	10,312	10,316	10,322	10,331	10,322
Mrz. 2021					10,300	10,297	10,310	10,309	10,311	10,313	10,319	10,326	10,337	10,325
Apr. 2021						10,293	10,317	10,315	10,318	10,321	10,328	10,336	10,348	10,330
Mai. 2021							10,354	10,342	10,343	10,343	10,350	10,356	9,829	10,337
Jun. 2021								10,298	10,323	10,332	10,347	10,357	10,366	10,335
Jul. 2021									10,349	10,346	10,360	10,364	10,371	10,336
Aug. 2021										10,344	10,364	10,367	10,373	10,336
Sep. 2021											10,380	10,372	10,376	10,335
Okt. 2021												10,369	10,376	10,331
Nov. 2021													10,380	10,321
Dez. 2021														10,276

SLP -Kunden:

Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes:

Bei der Berechnung des jährlichen bzw. unterjährlichen Abrechnungsbrennwertes wird nach G 685 Kap. 6.3.2.4.2. der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

Der Jahreseinspeisebrennwert wird aus 12 Monatswerten nach G685 Kap. 6.2.4 gebildet.

In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
		vom	bis			
1		01.01.2020	15.03.2020	Jan 21	Mrz 21	10,297
2		10.01.2020	06.09.2020	Jan 21	Aug 21	10,306
3		05.08.2020	31.12.2020	Aug 21	Nov 21	10,373

RLM- Kunden:

Der monatliche Abrechnungsbrennwert eines RLM-Kunden entspricht dem Brennwert, des betroffenen Monats.

In der Tabelle liest sich der Brennwert für einen bestimmten Monat in der entsprechenden Zeile.

Beispiele für das Ablesen des Brennwertes.

		Abrechnungszeitspanne		Zeile	Ergebnis
		vom	bis		
1		01.01.2020	31.01.2020	Jan 21	10,287
2		01.08.2020	30.08.2020	Aug 21	10,344